

1 cuillère
= 20ml
=28 grammes



PRODUIT RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL OU PAR UN UTILISATEUR AVERTI.
L'utilisation des appareils de chauffage au bois est régie par des règles d'installations strictes qui se doivent obligatoirement d'être respectées. Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

NUMERO DE LOT :

PROTECTIONS OBLIGATOIRES LORS DE LA MANIPULATION POUR EVITER DE RESPIRER LES POUSSIÈRES ET EVITER LE CONTACT DIRECT AVEC LES YEUX ET LA PEAU:
Gants en nitrile - Masque - Lunettes



TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS
NUMERO D'URGENCE - ORFILA -
01 45 42 59 59
UFI: XYH5-XOMK-JOOX-3369
ATTENTION:
H272 - PEUT AGGRAVER UN INCENDIE; COMBURANT. H319 - PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX. P264- SE LAVER SOIGNEUSEMENT APRÈS MANIPULATION. P210- TENIR À L'ÉCART DE LA CHALEUR / DES ÉTINCELLES / DES FLAMMES NUES / DES SURFACES CHAUDES. - NE PAS FUMER. P220- TENIR STOCKER À L'ÉCART DES VÊTEMENTS /.../ MATIÈRES COMBUSTIBLES. P280 - PORTER DES GANTS DE PROTECTION/DES VÊTEMENTS DE PROTECTION/UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES YEUX/DU VISAGE. P305+P351+P238 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: RINCER AVEC PRÉCAUTION A L'EAU PENDANT PLUSIEURS MINUTES. ENLEVER LES LENTILLES DE CONTACTSI LA VICTIME EN PORTE ET SI ELLES PEUVENT ÊTRE FACILEMENT ENLEVÉES. CONTINUER À RINCER. P337+P313 - SI L'IRRITATION OCULAIRE PERSISTE: CONSULTER UN MEDECIN

LE FABRICANT PROGALVA ENERGIES 25, RUE DE SAULT-LES-CHARTREUX 91165 CHAMPLAN 0169344650 ET LE DISTRIBUTEUR SARL CDP 13BIS, RUE DU FIEF ADAM 77510 VILLENEUVE SUR BELLOT 0164031001
LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR DECLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT, D'UTILISATION NON CONFORME OU D'USAGE DÉTOURNÉ.



PRODUIT D'ENTRETIEN POUR CONDUIT DE CHEMINEE ET APPAREIL AU BOIS BÛCHE
1 KG

TRAITEMENT ANTI-BISTRE POUR CONDUITS DE CHEMINEE ET APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS BUCHE: POELES - INSERTS - CUISINIERES - CHAUDIERES:

Contribue à limiter les risques liés à l'encrassement et améliorer le tirage:

La poudre agit directement dans le foyer et favorise la transformation des dépôts de bistro, goudron et suies en résidus moins adhérents jusqués dans le conduit. Convient à tous les foyers à combustion vive utilisant du bois sous forme de bûche: compatible avec les appareils standards de toutes les marques (poèles, inserts, chaudières, cuisinières), à l'exception des appareils à combustion lente de type poèles de masses et appareils étanches pour maison BBC.

NE REMPLACE PAS LE RAMONAGE MÉCANIQUE QUI EST OBLIGATOIRE AU MINIMUM 1 FOIS/AN. CE TRAITEMENT EST COMPLEMENTAIRE DU RAMONAGE:

Il est vivement conseillé d'effectuer le traitement CURATIF avant le ramonage afin de le rendre le plus efficace possible. Par contre, si le parcours des fumées est déjà complètement bouché, dans l'appareil comme dans le conduit de cheminée, il faut déjà faire l'entretien et le ramonage. L'anti-bistro est un produit efficace qui ne pourra pas agir correctement si votre installation n'est pas aux normes qui garantissent la bonne évacuation des fumées.

NOTICE COMPLÈTE ET FICHE DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR WWW.DEBISTRE.SHOP

MODE D'EMPLOI:

Faire un feu vif pendant plusieurs heures, jusqu'à obtenir un lit de braises, et afin de monter l'appareil et le conduit en température. Ouvrir la porte, et répandre la dose souhaitée sur les braises **chaudes**, rouges et stables. Jamais sur une flamme ou un feu naissant. Fermer la porte et réduire l'entrée d'air de l'appareil à sa position minimum. Les fumées vont libérées le produit sur les dépôts, le traitement va agir pendant plusieurs jours. Ne jamais mélangé à d'autres produits. Faire ensuite réaliser un ramonage pour éliminer les dépôts asséchés.

Le traitement CURATIF est à surveiller.

Il est nécessaire 1 SEULE FOIS lorsque la présence de bistro est avérée, mais que le conduit n'est pas bouché.

Le traitement PREVENTIF lui, permet de prévenir la formation de bistro durant l'hiver. Il est conseillé de l'utiliser environ toutes les 15 à 20 chauffes, soit environ 1 à 2 fois/mois

3 770041 232001